



OMECO

吸 master

取扱説明書兼保証規定

各部名称



クロノグラフの使用法



①スタート/ストップボタンを1度押すとクロノグラフ秒針とクロノグラフ分針が動き始めます。



②もう一度スタート/ストップボタンを押すとクロノグラフ秒針が止まります。



③リセットボタンを押すとクロノグラフ秒針とクロノグラフ分針が60の位置に戻ります。



※クロノグラフ秒針・分針がズれている場合

クロノグラフのスタート位置がズれている場合、リューズを完全に引いた状態でリセットボタンを押すと押している間クロノグラフ秒針とクロノグラフ分針が進むので、正しい位置まで進めて調整してください。

※スタート/ストップボタン及びリセットボタンについているネジは装飾です。

日付の合わせ方



①リュウズを1段階引き出します。



②リュウズを奥に回し日付を合わせます。



③日付を合わせ終わったらリュウズを元に戻します。

時刻の合わせ方



①リューズを2段階引き出すと秒針が止まります。秒針は60秒の位置に止めてください。



②リューズを回して時間を合わせます。



③時間を合わせたらリューズを押し込みます。

※24時針を確認して、午前・午後を間違えないように合わせてください。

クォーツは機械時計と機能が異なりますので、正確に合わせるためには分針を正しい時刻より4～5分進めてから逆に戻して合わせてください。

リューズはねじ込み式ではございませんので、押し込んだ状態でも回ります。

電池交換

ラブホのデンマの裏蓋ははめ込み式になっています。こじ開けを使用し開くタイプになります。

専用器具が必要なため、お持ちでない方や電池交換に不安がある方は最寄りの時計店にお持ちいただき電池交換を行ってください。

保証規定

付属保証書に必要な事項を明記の上、送料お客様負担にて下記住所にお送りください。

〒110-0016

東京都台東区台東2-31-8-1階

OMECO 保証受付 係

- ・保証期間は90日で、対象はムーブメントのみになります。ムーブメントは日本製です。
- ・転売品など、正規販売店以外での購入は保証対象外となります。その場合の初期不良品の交換もお受けできません。
- ・送料負担につきましては保証期間内であっても全てお客様負担となります。
- ・保証書に販売日が明記されていないなどの場合、保証期間内であっても無償修理を受け付けることができません。
- ・修理が不可能な場合は代品交換、もしくは諦めていただくこととなりますが、ご了承ください。