



OMEX

Cherry兄

取扱説明書

■各部名称

時針



分針

リューズ

■時間の合わせ方



①リュウズを引き出します。



②リュウズを回して針を合わせます。



③時報と同時にリュウズを押し込みます。

※クォーツは機械時計と機能が異なりますので、正確に合わせるためには分針を正しい時刻より4～5分進めてから逆に戻して合わせてください。

■保証規定

- ・保証期間は90日で、対象はムーブメントのみになります。ムーブメントは日本製です。
- ・転売品など、正規販売店以外での購入は保証対象外となります。その場合の初期不良品の交換もお受けできかねます。
- ・送料負担につきましては保証期間内であっても全てお客様負担となります。
- ・保証書に販売日が明記されていないなどの場合、保証期間内であっても無償修理を受け付けることができません。
- ・修理が不可能な場合は代品交換、もしくは諦めていただくこととなりますが、ご了承ください。